





Montagehinweise
Thermostat Überhitzungsschutz
Mounting instructions
Thermostat for overheating control



Anschlüsse nicht verbiegen!
Do not bend connections!





Drehmoment 1 Nm
torque 1 Nm




Nicht einkleben oder abdichten!
Do not glue or seal!


Montagehinweise
Thermostat Überhitzungsschutz
Mounting instructions
Thermostat for overheating control



Anschlüsse nicht verbiegen!
Do not bend connections!





Drehmoment 1 Nm
torque 1 Nm




Nicht einkleben oder abdichten!
Do not glue or seal!


Montagehinweise
Thermostat Überhitzungsschutz
Mounting instructions
Thermostat for overheating control



Anschlüsse nicht verbiegen!
Do not bend connections!





Drehmoment 1 Nm
torque 1 Nm




Nicht einkleben oder abdichten!
Do not glue or seal!


Montagehinweise
Thermostat Überhitzungsschutz
Mounting instructions
Thermostat for overheating control



Anschlüsse nicht verbiegen!
Do not bend connections!



Drehmoment 1 Nm
torque 1 Nm



Nicht einkleben oder abdichten!
Do not glue or seal!